

“TRミックスクア施工手順”

STEP 1 投入



施工箇所のゴミ等を取り除いて下さい。
余盛りが2割程度になる様投入します。

STEP 2 敷均し



スコップやレーキで、均一にします。

STEP 3 水をかける



まんべんなく水をかけます。
1ℓ/袋以上散水して下さい。

STEP 4 転圧



水をかけたら速やかに締め固めます。

STEP 5 テスト



締め固め完了後、すぐに開放出来ます。

STEP 6 完成



これにて完成！

その他雑草抑制や段差すりつけにも使用可能。
(右写真参照)



株式会社ボー